





Using the control panel



hp LaserJet 9500mfp



Send to e-mail

1. Place the original on the glass or in the ADF (Automatic Document Feeder).
2. Select E-MAIL.
3. If requested, type your user name and password.
4. Complete the remaining fields.
5. Select the settings by touching Settings and then touching OK, or use the default settings.
6. Press the START button.

Send to fax

1. Place the original on the glass or in the ADF.
2. Touch FAX.
3. Touch Settings and describe the original.
4. Using the onscreen keyboard, type the phone number.
5. Press the START button.


Print a stored private job

1. Press the MENU button.
2. Touch Retrieve Job.
3. Touch the user name.
4. Touch the job name.
5. Touch Print.
6. Type your PIN (Personal Identification Number).
7. Set the number of copies or type the number of copies, and then touch OK.

Enhance copy quality

1. Touch COPY.
2. Touch Describe Original.
3. Touch Page Content.
4. Select Text, Photo, Glossy Photo, or Mixed.
5. Adjust the options for Density, Sharpness, and Background Removal and then touch OK.
6. Press the START button.

More help



See the **USER guide**

or




Visit www.hp.com/support/clj9500mfp



C8549-90969



Χρήση του πίνακα ελέγχου




hp LaserJet 9500mfp

Περιγράφει το πρωτότυπο έγγραφο. Ο εκτυπωτής HP LaserJet 9500mfp αναγνωρίζει αυτόματα το αρχικό μέγεθος του εγγράφου (για τα περισσότερα μεγέθη).

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε είτε το αναδυόμενο παράθυρο βοήθειας "Τι είναι;" είτε να εκτυπώσετε οδηγίες βήμα-βήμα, με την επιλογή "δείξε μου πως."

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την αντίθεση του πίνακα ελέγχου.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα χειριστήρια για να επιλέξετε έγχρωμα ή ασπρόμαυρα αντίγραφα.



Περιγράφει τα χαρακτηριστικά των αντιγράφων που θα προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων και των επιλογών φινιρίσματος.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα χειριστήρια για να ρυθμίσετε το μέγεθος και την πυκνότητα της σαρωμένης εικόνας.

Το MENU ανοίγει τα μενού της συσκευής, μεταξύ των οποίων και το μενού "Ανάκτηση εργασιών."


ANAMONH

Το ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εμφανίζει το απόθεμα των αναλωσίμων.

Το ΔΙΑΚΟΠΗ διακόπτει την εργασία που εκτελείται.


Το ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ επαναφέρει τη συσκευή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

ΕΝΑΡΞΗ




Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε το έγγραφό σας με e-mail.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε με φαξ τα έγγραφά σας σε ένα τυπικό μηχάνημα φαξ. Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του φαξ και τους αριθμούς γρήγορης κλήσης.



Περισσότερη βοήθεια



ή



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.hp.com/support/clj9500mfp

Αποστολή με e-mail

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο επάνω στο κρύσταλλο ή στον Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
2. Επιλέξτε E-MAIL.
3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
4. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία.
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις αγγίζοντας το Ρυθμίσεις και, έπειτα, το OK ή χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το κουμπι ΕΝΑΡΞΗ.

Αποστολή σε φαξ

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο επάνω στο κρύσταλλο ή στον ADF.
2. Αγγίξτε το ΦΑΞ.
3. Αγγίξτε το Ρυθμίσεις και περιγράψτε το πρωτότυπο.
4. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
5. Πατήστε το κουμπι ΕΝΑΡΞΗ.

Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης προσωπικής εργασίας

1. Πατήστε το κουμπι MENU.
2. Αγγίξτε το Ανάκτηση εργασίας.
3. Αγγίξτε το όνομα χρήστη.
4. Αγγίξτε το όνομα της εργασίας.
5. Αγγίξτε το Εκτύπωση.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης).
7. Ρυθμίστε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό αντιγράφων και, στη συνέχεια, αγγίξτε το OK.

Βελτίωση της ποιότητας των αντιγράφων

1. Αγγίξτε το ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
2. Αγγίξτε το Περιγραφή πρωτοτύπου.
3. Αγγίξτε το Περιεχόμενο σελίδας.
4. Επιλέξτε Κείμενο, Φωτογραφία, Γυαλιστερή φωτογραφία ή Μικτό.
5. Προσαρμόστε τις επιλογές Πυκνότητα, Ευκρίνεια και Αφαίρεση φόντου και, στη συνέχεια, αγγίξτε το OK.
6. Πατήστε το κουμπι ΕΝΑΡΞΗ.